



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КЛИНИНГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рекомендации по стирке и уходу за моющими насадками для окон



ООО «Торговый Дом СБТ»
г. Москва, ул. Авиамоторная д.73А стр.13
Тел./факс: +7 (495) 660-32-45
Сайт: www.tk-sbt.ru
E-mail: info@tk-sbt.ru

1. Загрузка стиральной машины

- На 1кг машинной загрузки поместите до 12 насадок (приблизительно 80% от вместимости машины).
- Не стирайте насадки с другими вещами.

2. Предварительная стирка

- Всегда стирайте насадки в теплой воде (максимум 40°C), без использования порошка.

3. Дозировка

- Придерживайтесь инструкций дозирования стирального порошка.
- Начните дозировку с рекомендованного минимального количества очищающего средства.
- Если используется жидкое моющее средство, то автоматическая система дозирования обеспечит точное количество.

4. Температура

- Большинство современных моющих средств очищают в вовде с невысокой температурой.
- Температуры 60°C достаточно, что бы постирать моющую насадку.
- Более низкая температура продлит срок службы моющей насадки.

5. Стиральный порошок

- Используйте стиральный порошок для цветных тканей или с меньшим количеством щелочности.
- Уровень «рН» в моющем растворе должен быть средней щелочности (максимум 10,5).

6. Отбеливатель/Дезинфектант

- Отбеливатель должен использоваться только, когда требуется дезинфекция.
- Используйте отбеливающий реагент кислорода вместе с отбеливающими активаторами при температуре от 40-70°C.
- Не используйте хлорные отбеливатели.

7. Кондиционер

- Не используйте кондиционер. Он уменьшает способность впитывания моющей насадки.

8. Отжим

- Сушка только при низких температурах (максимум 50°C).
- Не пересушивайте моющую насадку.