



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
КЛИНИНГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# Рекомендации по стирке и уходу за мопами



ООО «Торговый Дом СБТ»  
г. Москва, ул. Авиамоторная д.73А стр.13  
Тел./факс: +7 (495) 660-32-45  
Сайт: [www.tk-sbt.ru](http://www.tk-sbt.ru)  
E-mail: [info@tk-sbt.ru](mailto:info@tk-sbt.ru)

## 1. Загрузка стиральной машины

- На 1 кг машинной загрузки поместите до 6 мопов (приблизительно 80% от вместимости машины).
- Не стирайте моп с другими вещами.

## 2. Предварительная стирка

- Всегда стирайте моп в теплой воде (максимум 40°C), без использования порошка.

## 3. Дозировка

- Придерживайтесь инструкций дозирования стирального порошка.
- Начните дозировку с рекомендованного минимального количества очищающего средства.
- Если используется жидкое моющее средство, то автоматически система дозирования обеспечит точное количество.

## 4. Температура

- Большинство современных моющих средств очищают в воде с невысокой температурой.
- Температуры 60°C достаточно, что бы постирать моющую насадку.
- Более низкая температура продлит срок службы мопа.

## 5. Стиральный порошок

- Используйте стиральный порошок для цветных тканей или с меньшим количеством щелочности.
- Уровень «рН» в моющем растворе должен быть средней щелочности (максимум 10,5).

## 6. Отбеливатель/Дезинфектант

- Отбеливатель должен использоваться только, когда требуется дезинфекция.
- Используйте отбеливающий реагент кислорода вместе с отбеливающими активаторами при температуре от 40-70°C.
- Не используйте хлорных отбеливателей.

## 7. Кондиционер

- Не используйте кондиционер. Он уменьшает способность впитывания мопа.

## 8. Отжим

- Сушка только при низких температурах (максимум 50°C).
- Не пересушивайте моп.